





# NOTICE Outil de réglage et de configuration IO 404-530

095-N018B





## **MISE EN SERVICE**

- Une connexion Internet est nécessaire pour réaliser l'étape 1 (à effectuer avant le déplacement sur chantier).
- 1) Sur l'ordinateur destiné à être utilisé avec le Set&Go io :
- Lancer le navigateur Internet.
- Aller sur le site : www.somfypro.com/Set-Go et suivre les instructions pour télécharger l'application Set&Go io.
- Une fois le téléchargement terminé, exécuter le fichier téléchargé pour installer l'application sur l'ordinateur.
- 2) Connecter le Set&Go io sur l'ordinateur à l'aide du câble USB et suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.
- Lancer l'application et suivre les instructions.

#### Recherche produit en cliquant sur Autoscan





#### Cliquer sur « passer 2W »







414 PE

#### Choisir la télécommande soit « situo 1 Var. io Pure II ou situo 5 Var. A/M io Pure II



Appuyez sur le bouton « Prog » de votre télécommande jusqu'à ce que le ou les équipement(s) réalise(nt) un bref feedback (appui d'environ 2 secondes). Puis cliquez sur OK

58mfySe8Goin-v4411	<u>? +</u>	_ 5 ×
mon installation		
Equipements (1-0/1) 🛛 Ious TRI 👻		
exemption decouver te des equipements - uni-directionnel (IW)		
Stato 1 io Pure II Stato 5 io Pure II Stato 5 io Pure II Var AMI lo Pure II Approvez sur la boulon "Prog" de vote commando io homeocntrol® jusqu'à ce que la ou les équipement(s) réalise(rt) un 1. Approvez sur la boulon "Prog" de vote autor auto		
OK quitter		

Il a retrouvé un équipement.

The installabol Constant of the second seco	-			
		tor instillation	<u> </u>	





#### Si pas d'autre équipement cliquer sur FIN

Somfy Set&Go io - v4.4.1.1		<u>? v</u>	
mon installation			
Equipements (1-07.1) tous TRI	T T		
adoscan PERGOLA BOXIO X			
	DECOUVERTE DES EQUIPEMENTS - Liste des équipements		
Windows Windows	1 pergola(c) bocimatique(s)		
	1 équipement(s) a(ont) été découvent(s) avec succès par Sel&Go io. - Si la liste el-dessus contient la totalité des équipements de l'installation, cliquez sur "fin" - Si cette liste est incompète, cliquez sur "suivent"		
	suivant fin		



Pour accéder aux différents paramètres cliquer sur la clé à côté du i

#### Réglages des différents paramètres :

Sélectionnez le réglage que vous souhaitez réaliser, p	ouis cliquez sur "OK"
O 👬 Positions spécifiques	O * Seuil de température
O ≄ Priorisation des positions spécifiques	O Tri Autres réglages
O Transibilité d'effort à l'obstacle	O my Position favorite MY
O Transibilité d'effort à la fermeture	O 🚅 Effacement position favorite MY
O Trant Seuil de courant	O Réinitialisation de l'équipement
ОК	annuler





#### Vous pouvez régler toutes les positions mais nous préconisons :

- Lames décollées d'environ 10% en cas de gel, mais vous pouvez ouvrir de 10% à 100% si on tente de refermer les lames, elles se ferment puis repartent immédiatement à 10%.
- Lames fermées en cas de pluie, mais vous pouvez ouvrir. Il faudra que le capteur sèche, puis se remouille pour entraîner une nouvelle fermeture de la pergola.
- Lames décollées d'environ 10% en cas de vent, et elles sont bloquées. Il faut attendre la disparition du vent pour récupérer le droit de bouger les lames (30s après la disparition vent).
- Lames à la verticale 90° en cas de neige, et elles sont bloquées. Il faut attendre la disparition de la neige pour récupérer le droit de bouger les lames (30s après la disparition du gel ou de la pluie). Le Capteur de pluie est obligatoire pour les régions neigeuses. La désactivation du capteur de température annule les garanties des vérins et centrale.

Positions spécifiques	
Sélectionnez le réglage à effectuer, puis cliquez sur "valider" O Position en cas de gel	
O ,╬ Position en cas de pluie	
O ᇕ Position en cas de vent	
O ⊛ Position en cas de neige	

#### Réglages des priorités :

RE-REGLAGES "PERGOLA BOX IO"	×
Priorisation des positions spécifiques	
Veuillez définir la priorité entre les différentes positions dans le cas de détections multiples, puis cliquez sur "valider" pour valider le réglage.	
En cas de <b>vent</b> et de <b>pluie</b> détectés: Position vent <b>O</b> Position pluie	
En cas de <b>vent</b> et de <b>gel</b> détectés: Position vent <b>O</b> Position gel	valider
En cas de <b>vent</b> et de <b>neige</b> détectés: Position vent <b>O</b> Position neige	





414 PE

#### Par défaut sensibilité moyenne

Sensibilité d'effort à l'obstacle	
Sélectionnez le niveau de sensibilité d'effort à l'obstac "valider".	le, puis cliquez sur
O <sup>™</sup> Sensibilité maximum	
O <sup>2</sup> Sensibilité moyenne	valider
Sensibilité minimum	
O Désactivée	

#### Par défaut sensibilité moyenne

Sensibilité d'effort à la fermeture	
Sélectionnez le niveau de sensibilité d'effort à la fermeture, puis cliquez sur "valider".	
O Providencia Sensibilité maximum	
Sensibilité moyenne	valider
O Forsibilité minimum	

## Par défaut le seuil de courant est à 5A pour les vérins 2000N







## Par défaut le seuil de température est à 8° (cela veut dire 3° à l'extérieur de la centrale)

Seuil de te	empérature	
•	<ol> <li>Entrez ou ajustez la valeur de la température de déclenchement des positions neige et gel (valeurs entre 0 et 8 °C autorisées).</li> <li>Cliquez sur "valider" pour valider le réglage.</li> </ol>	°C 8 A titre d'information, valeur actuelle du seuil de température du produit = 8 °C Valider
Autres rég	lages	
Sélectionne	ez le réglage à effectuer, puis cliquez sur "valider"	
۲	Protection par la température	valider
0	Evacuation eau de pluie	

Par défaut le capteur température interne est activé si vous le désactivez **la Pergola ne doit pas être** utilisée quand il fait < 8°. <u>La désactivation du capteur de température annule les garanties</u> des vérins et centrale.

Il faut faire une coupure d'électricité après chaque changement de la température avec le Set&Go pour que celle-ci soit enregistrée.

Protection par la température	
Sélectionnez Activer ou Désactiver le déclenchement des positions gel et neige lorsque le seuil de température est atteint, puis cliquez sur "valider".	
Activer la protection par la température	valider
O 🎷 Désactiver la protection par la température	



Wallis Intdoor

C'est uniquement dans le cas où la pergola se « remplit d'eau » (Mauvaise pente par exemple). En cas de demande d'ouverture des lames dans les 6 heures qui suivent la fin de la pluie, les lames commencent par s'arrêter à 45° environ pendant 4 min (le temps de bien évacuer l'eau) puis vont à leur position finale.

Evacuation eau de pluie	
Sélectionnez Activer ou Désactiver le scénario d'évacuation des eaux de pluie avant l'ouverture des lames, puis cliquez sur "valider".	
O Triver l'évacuation des eaux de pluie	valider
Désactiver l'évacuation des eaux de pluie	
Vous pouvez modifier la position favorite	
Position favorite MY	
1. Utilisez les boutons situés à droite de l'écran pour ajuster la position favorite souhaitée "MY". 2. Cliquez sur "valider" pour valider les réglages.	stop valider
Effacement position favorite MY	
Cliquez sur "effacer MY" pour supprimer la position favorite "MY".	effacer MY
RESET "PERGOLA BOX IO"	
RESEune d	<u>T revient à faire</u> louble coupure
ATTENTION ! Cette fonction va supprimer l'ensemble des réglages et paramétrages de l'équipement Voulez-vous vraiment réinitialiser votre équipement ?	
reset annuler	

8

095-N018B







Pour accéder aux différentes informations cliquer sur le i

Dans la 1<sup>ère</sup> page il faut remplir : Nom de l'entreprise, date d'installation ...

#### Il vous est indiqué la version de la centrale

INFORMATION - "PERGOLA BOX IO"

PERGOLA BOX IO	nom de l'équipement : type : Pergola bioclimat version : Pergola Box io vé	PERGOLA BOX IO	
	Données concernant l'ir	nstallation	
	nom de l'entreprise :	ProfilsSystemes	
identifier	date d'installation :	jour mois année	
Un appui sur "identifier" permet de localiser un équipement	information utilisateur :		
	<< <	1 2 3 > >>	

Sur la 2ème page, rien à remplir mais des informations affichées : S'ils ont été précédemment paramétrés, nombre et types de télécommandes et capteurs appairés.

INFORMATION - "PERGOLA BOX IO"

PERGOLA BOX IO	nom de l'équipement : type : Pergola bioclima version : Pergola Box io vi	PERGOLA BOX IC ique 5145655A06	0
	Etat		
	réglage :	Réglé	
identifier	commandes appairées	: 1 commande(s) ur	ni-directionnelle(s) (1W)
Un appui sur "identifier"	sécurité :	1 clé temporaire	
permet de localiser un équipement	capteurs appairés :		
	<< <	1 <mark>2</mark> 3	> >>





#### Dans la 3ème page rien à remplir par contre des informations sur les paramétrages.

INFORMATION - "PERGOLA BOX IO"

	nom de l'équipement : PERGOLA BOX IO
PERGOLA BOX IO	type : Pergola bioclimatique version : Pergola Box io v5145655A06
	Etat avancé
identifier	Mode de réglage: Tout auto Position en cas de vent et de pluie: Vent Position en cas de vent et de gel: Gel Position en cas de vent et de neige: Neige Seuil de température: 8°C Protection par la température: Activée Sensibilité d'effort à l'obstacle: Movenne
Un appui sur "identifier" permet de localiser un équipement	Sensibilité d'effort à la fermeture: Moyenne Evacuation eau de pluie: Désactivée Seuil de courant: 5A

## En résumé les paramètres que vous ne devez pas changer :

Réglages des priorités la priorité gel et neige par rapport au vent

Par défaut le seuil de courant à 5A pour les vérins 2000N

Le seuil de température est à 8° (cela veut dire 3° à l'extérieur de la centrale)

# APRES TOUT CHANGEMENT DE PARAMETRE FAIRE UNE COUPURE SECTEUR

110

Attention bien fermer l'application Set&Go avec la croix en haut au droite

Et valider en cliqant que quitter

QUITTER Set&Go io

Etes-vous sûr de vouloir quitter Set&Go io ?

Tous les réglages réalisés sont effectifs. Pour la confidentialité de l'installation, Set&Go io ne sauvegarde aucune information concernant l'installation sur votre ordinateur.



414 PE



Wallis Intdoor

### Vous pouvez aussi faire les réglages via le Set&Go

Brancher la centrale avec les verins mais ne pas les réliser à la barre entraineuse et recherchez le produit en cliquant sur Autoscan



#### Cliquer sur « passer 2W »



#### Cliquer sur « passer 1W »







#### Attendre quelques secondes car le Set&Go recherche la centrale et le nombre de vérin



#### Dans ce cas de figure il a trouvé 2 vérins. Faire suivant, OK et liste complète.

2 DECOUVERTE DES EQUIPEMENTS - Nouveaux équipements	
2	
Set&Go io a identifié avec succès 2 nouveaux équipements.	
suivant	
3 DECOUVERTE DES EQUIPEMENTS - Nouveaux équipements	
PERGOLA BOX 10 PERGOLA BOX 10	
8 8	
supprimer supprimer	
Veuillez vérifier que les 2 nouveaux équipements découverts appartiennent bien à l'installation. - Pour localiser un équipement, cliquez sur son icône, - Pour exclure un équipement de l'installation, cliquez sur "supprimer", - Pour inclure les équipements dans l'installation, cliquez sur "OK", - Cliquez sur "quitter" pour sortir de la procédure.	
06/2023	I 095-N0
12	



Wallin Intdoor

DECOUVERT	E DES EQUIPEMENTS - Liste des équipements
2 pergola(s) bioclimatique(s)	
2 équipement(s) a(on	) été découvert(s) avec succès par Set&Go io.
	liste complète liste incomplète

Sur la page il a trouvé 2 Pergolas en fait c'est 2 vérins, cliquez sur une des 2 clées à mollette à gauche du i.



Puis nous vous demandons si vous voulez synchroniser les 2 vérin, dans ce cas oui





Wallis Intdoor

# Réglage du sens d'ouverture mais si le branchement **+Vdc = Vert et -Vdc = Jaune** il faut juste cliquer sur le flèche avec le OK dessous en haut à gauche



Choisir le réglage Auto puis cliquer sur la flèche avec le OK dessous et valider





Walles Intdoor"

#### Mettre la position neige en sortant les vérins de 20 cm puis valider et cliquer sur la flèche avec le OK dessous

REGLAGES "PERGOLA BOX IO"						
Sens de rotation	Mode réglage	Auto Fin de course ouverte	Auto Fin de course fermée	Position neige	Validation	
*	1. Utilisez les bouton position de protection 2. Cliquez sur "valide	s situés à droite de n neige de l'équipe r" pour valider les r	l'écran pour ajuster la ment. églages.	appui continu S S Va	pas à pas top	
REGLAGES "PERGOLA BOX IO"						
Sens de rotation	Mode réglage	Auto Fin de course ouverte	Auto Fin de course fermée	Position neige	Validation	
	1. Utilisez les bouton position de protectio 2. Cliquez sur "valide	s situés à droite de n neige de l'équipe r'' pour valider les r	l'écran pour ajuster la ment. églages.	appui continu Continu Solution	pas à pas étop étider	

#### Cliquer valider les régagles. La centrale est programée.





Appairage de la télécommande, cocher le petit carré blanc à gauche du symbol de la Pergola et cliquer sur la télécommande à droite de l'écran.



#### Choisissez votre model de télécommande et ciquer sur OK

1 APPAIRER DES EQUIPEMENTS A UNE COMMANDE OU A UN CAPTEUR UNI-DIRECTIONNEL (1W)



Veuillez sélectionner la commande ou le capteur uni-directionnel (1W) auquel vous souhaitez appairer les équipements, puis cliquez sur "OK".

Afin de vous assurer que vous sélectionnez bien le bon élément, veuillez vérifier le logo situé sur sa face arrière (1W ou 2W).

Ce logo doit correspondre à celui affiché à côté de l'illustration de la commande ou du capteur.



#### Bref appui sur le bouton PROG à l'arrière de la télécommande et cliquer sur ok







Si vous voulez l'appairer à une autre télécommande cliquer sur OUI si non sur NON

3 APPAIRER LES EQUIPEMENTS A UNE COMMANDE UNI-DIRECTIONNELLE (1W)



Votre commande est une commande sans retour d'information. Elle ne permet pas de savoir si l'appairage a été bien effectué.

Voulez-vous appairer les équipements à une autre commande ou capteur ?



Vous avez fini la programation.

Attention bien fermer l'application Set&Go avec la croix en haut au droite

Et valider en cliqant que quitter



Etes-vous sûr de vouloir quitter Set&Go io ?

Tous les réglages réalisés sont effectifs. Pour la confidentialité de l'installation, Set&Go io ne sauvegarde aucune information concernant l'installation sur votre ordinateur.

